

# Montageanleitung Planenvorhänge

Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Planenvorhänge **mit Laufschiene oder Stahlseil** sicher und einfach montieren. Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie beginnen.

## 1. Benötigte Werkzeuge & Hilfsmittel

- 2 Personen
- Akkuschauber
- Schrauben (2 pro Drehverschluss, passend zur Balkenstärke)  
*Tip:* Schrauben sollten mindestens 2 cm in den Balken greifen und nicht herausstehen. Herausragende Schrauben können zu Verletzungen führen.
- Stift zum Markieren
- Zollstock
- 2 Leitern
- Montagezeit: ca. 2 Stunden

## 2. Plane vorbereiten

- Plane **flach auslegen** und ca. **1 Stunde bei Raumtemperatur ruhen lassen**, damit sie nach dem Transport wieder glatt wird.
- **Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen nicht zusammenrollen, sonst können Knicke oder Schäden entstehen.
- Plane an den oberen Ecken an der geplanten Position halten und **leicht spannen**, damit sie gerade hängt.

## 3a. Montage mit Laufschiene

1. Markieren Sie die **Oberkante der Plane** – diese Linie zeigt, wo die Unterkante der Schiene sitzt.
2. Plane kurz beiseitelegen.
3. Wand- oder Deckenhalter im Abstand von ca. 100 cm auf die Schiene setzen und mit Schrauben befestigen.

4. Halter **ca. 4 cm über der Markierung** anbringen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben mittig sitzen und nicht zu nah am Balkenrand.
5. Führen Sie die Plane mit den Rollen in die Schiene ein.
6. Entscheiden Sie, in welche Richtung sich die Plane öffnen soll und ziehen Sie an der gegenüberliegenden Seite die Plane leicht heraus, so dass die erste Doppelrolle vollständig herauskommt.
7. U-förmigen Stopper mit Öffnung nach oben und Bohrung nach unten einsetzen. Mit Schraube und Unterlegscheibe ca. 10 cm von der Schienenkante befestigen. Unterkante der Schiene liegt zwischen Stopper und Unterlegscheibe.
8. Zuvor herausgezogene Rolle wieder einsetzen und mit einem zweiten Stopper sichern.
9. Dritten Stopper an der gegenüberliegenden Seite außen anbringen.

**Falls Drehverschlüsse an den Seiten vorhanden sind:**

10. Plane anlegen und Ösen markieren.
11. Drehverschlüsse an den markierten Positionen mittig festschrauben.
12. Plane an den Seiten befestigen.
13. Hohlsaum (Tunnel am Rand) ggf. mit Kette oder Rohr stabilisieren.

### **3b. Montage mit Stahlseil**

1. Plane flach auslegen und bei Raumtemperatur entspannen lassen.
2. Plane an den oberen Ecken leicht spannen.
3. Oberkante markieren. Plane kurz beiseitelegen.
4. Wandhalter **ca. 5 cm über der Markierung** befestigen.
5. Kurzes Stahlseil zu einer Schlaufe formen und durch den Wandhalter führen, mit Klemme sichern.
6. Längeres Stahlseil am Spannschloss befestigen, wie beim ersten Stahlseil.
7. Ringe der Plane durch das noch offene Ende des Stahlseils führen.
8. Letztes Ende des Stahlseils am zweiten Wandhalter befestigen und mithilfe des Spannschlusses straffziehen.
9. Entscheiden Sie, in welche Richtung sich die Plane öffnen soll, und verbinden Sie den letzten Ring auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Stahlseil (Kabelbinder verwenden).



**Falls Drehverschlüsse an den Seiten vorhanden sind:**

- 10.Plane anlegen und Ösen markieren.
- 11.Drehverschlüsse mittig an den markierten Positionen befestigen.
- 12.Plane an den Seiten befestigen.
- 13.Hohlraum ggf. mit Kette oder Rohr stabilisieren.

## **4. Abschluss**

- Prüfen Sie, dass die Plane **gleichmäßig gespannt** ist.
- Jetzt können Sie Ihren Planenvorhang genießen!