

# Montageanleitung Terrassenplane

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Mit dieser Anleitung können Sie Ihre Terrassenplane einfach und sicher montieren.

## 1. Werkzeuge & Hilfsmittel

Sie brauchen:

- 2 Personen
- Akkuschauber
- Schrauben (2 pro Drehverschluss, passend zur Balkenstärke)  
*Tipp:* Schrauben sollten mindestens 2 cm tief in den Balken greifen und nicht herausstehen, sonst kann man sich verletzen.
- Stift zum Markieren
- Zollstock
- 2 Leitern
- Montagezeit: ca. 2 Stunden

## 2. Plane vorbereiten

- Plane **flach auslegen** und **ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur** ruhen lassen, damit sie nach dem Transport wieder glatt wird.
- **Bei Kälte nicht zusammenrollen**, sonst können Knicke oder Schäden entstehen.

## 3. Montage mit Drehverschlüssen

1. Plane an den oberen Ecken an die gewünschte Position halten.
2. Leicht spannen, damit sie gerade hängt.
3. Mit dem Stift die **ersten beiden oberen Ösen** markieren.  
*Tipp:* Ösen = kleine runde Löcher am Rand der Plane für die Drehverschlüsse.
4. Plane kurz beiseitelegen.
5. Drehverschlüsse an den markierten Stellen festschrauben.  
*Achten Sie darauf, dass die Schrauben mittig sitzen und nicht zu nah am Balkenrand.*
6. Plane an diesen beiden Drehverschlüssen befestigen.
7. Plane leicht spannen und die restlichen Ösen entlang der Kanten markieren.



8. Restliche Drehverschlüsse festschrauben und Plane vollständig befestigen.
9. Falls Ihre Plane einen **Hohlsaum** hat (Tunnel am Rand), legen Sie eine Kette oder ein Rohr hinein, um die Plane zu stabilisieren.

#### **4. Montage mit Kederschiene (oben) und Drehverschlüssen (seitlich)**

1. Plane flach auslegen und bei Raumtemperatur entspannen lassen.
2. Plane an den oberen Ecken leicht spannen.
3. Oberkante am **Keder** markieren.  
*Tip:* Keder = verstärkter Rand der Plane, der in die Kederschiene eingeschoben wird.
4. Kederschiene ca. 1,5 cm über der Markierung horizontal anbringen.
5. Keder der Plane in die Kederschiene einschieben.
6. Plane leicht spannen und Seitenösen markieren.
7. Drehverschlüsse an den markierten Stellen festschrauben.
8. Plane vollständig an den Seiten befestigen.
9. Hohlsaum ggf. mit Kette oder Rohr stabilisieren.

#### **5. Abschluss**

- Prüfen, dass die Plane **gleichmäßig gespannt** ist.
- Jetzt können Sie Ihre Terrassenplane genießen!